



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

## SCHEMA TECNICA

<b>Nome: IMBRACATURA A GILET PRATIK GIALLO HV</b>	<b>Codice: FD1119</b>	<b>FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA</b>
---	-----------------------	---

### Descrizione

Imbracatura anticaduta con due punti di attacco, integrata in modo  
Dotata di un punto di attacco a D dorsale e un punto di attacco sternale  
composto da due fibbie in tessuto per il sistema di anticaduta. Chiusura  
anteriore con fibbia ad attacco rapido, gilet chiuso con cerniera, banda  
rifrangente doppia su girovita e due tasche laterali tridimensionali chiuse  
con flap.  
Peso: kg 1,70.  
Peso massimo garantito: 136 kg



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	Su produzione: U A magazzino:
<b>3</b>	Rispondenza alle Norme Europee EN 361  EN ISO 20471 Classe:2	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in visivamente la propria presenza.  Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione