SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GUANTO SOLOMON	**Codice: MA1125E0**	**MA11 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN PELLE**

Descrizione

Guanti realizzati in pelle crosta pesante di vitello con cuciture in KevlarÈ.
Dorso: tela cotone pesante
Polso: manichetta tela rigida 16 cm con salvavena

Particolarmente indicati nelle attivit¨ di saldatura, i guanti in pelle crosta offrono unôottima resistenza meccanica, elevata resistenza allo strappo, allôabrasione ed alla perforazione. Garantiscono un ottimo isolamento dal calore.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GIALLO	A magazzino: 10

Quantit¨ Cartone

60

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:2
Strappo:4
Perforazione:3
Taglio ISO:X

EN ISO 21420

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :X
Calore da contatto :2
Calore convettivo :X
Calore Radiante :X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

Avvertenze

Costruzioni, Edilizia, Logistica, Industria automobilistica, indotto
Industria Metallurgica, Movimentazione in ambienti portuali eaeroportuali.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo peraccertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

4

Manutenzione